







Panel tlačítek



obj. č.	název	popis	použití	
Panel tlačítek - Astoria				
130315	Panel tlačítek Divina	2 tlačítka	Astoria	
130316	Panel tlačítek Divina	2 tlačítka - AEP	Astoria	
130317	Panel tlačítek Divina	3 tlačítka - SAE	Astoria	
130318	Panel tlačítek Divina	3 tlačítka - AEP	Astoria	
130319	Panel tlačítek Divina	5 tlačítek	Astoria	
130320	Panel tlačítek Divina	7 tlačítek	Astoria	
130321	Panel tlačítek Divina	1 tlačítko	Astoria	
130322	Panel tlačítek Divina	2 tlačítka - SAE	Astoria	
130323	Panel tlačítek Divina	4 tlačítka	Astoria	
130324	Panel tlačítek Divina	5 tlačítek	Astoria	
130325	Panel tlačítek Divina Junior	5 tlačítek	Astoria	

Panel tlačítek



obj. č.	název	popis	použití	použití	
Panel tlačítek - Bezzera					
115000	Panel tlačítek		DOS MASK+TEA	Bezzera	
115001	Fólie panelu tlačítek	Krycí fólie		Bezzera	
115002	Fólie panelu tlačítek	Ellise 6 tlačítek		Bezzera	







obj. č.	název	popis	použití	použití	
Panel tlačítek - Brasilia					
115003	Panel tlačítek	6 tlačítek	MB65BDIGIT	Brasilia	
115004	Panel tlačítek	6 tlačítek	MBBDIGIT	Brasilia	
115005	Panel tlačítek	6 tlačítek	08494.2.00.08	Brasilia	
115006	Panel tlačítek	6 tlačítek	PFR/205R/CYR	Brasilia	

obj. č.	název	popis	použití	použití	
Panel tlačítek - Carimali					
115007	Fólie panelu tlačítek	5 tlačítek		Carimali	

obj. č.	název	popis	použití	použití	
Panel tlačítek - Cimbali					
115008	Fólie panelu tlačítek	5 tlačítek	M20 DOSATRON	Cimbali	
115009	Fólie panelu tlačítek	5 tlačítek	M30 DOSATRON	Cimbali	

Panel tlačítek




obj. č.	název	popis	použití	použití	
Panel tlačítek - Expobar					
115010	Panel tlačítek	Řídící elektronika se sondou, 5 tlačítek		Expobar	
115011	Panel tlačítek	Řídící elektronika bez sondy, 5 tlačítek		Expobar	

obj. č.	název	popis	použití	použití	
Panel tlačítek - Faema					
115012	Fólie panelu tlačítek	8 tlačítek	EXPRESS NERA	Faema	
115013	Fólie panelu tlačítek	6 tlačítek	DUE-A GRIGIA	Faema	
115014	Fólie panelu tlačítek	6 tlačítek	DUE-A 6 TASTI GRIGIA	Faema	
115015	Fólie panelu tlačítek	6 tlačítek	E97 - A	Faema	
115016	Fólie panelu tlačítek	6 tlačítek	E98	Faema	
115017	Fólie panelu tlačítek	6 tlačítek	COMPACT - A NERA	Faema	

Panel tlačítek

obj. č.	název	popis	použití	
Panel tlačítek - San Marco				
115018	Fólie panelu tlačítek	5 tlačítek	San Marco	
115025	Fólie panelu tlačítek	Krycí fólie, 5 tlačítek	San Marco	
San Marco 95 - výdej kávy				
140027	Plastový kryt skupiny		San Marco	
140028	Plastový kryt tlačítek	Automatický výdej	San Marco	
115020	Panel tlačítek	Deska s tlačítky 7tl.	San Marco	
115022	Sada tlačítek	Plastová tlačítka 7ks	San Marco	
140039	Plastový kryt tlačítek	Manuální výdej	San Marco	
140050	Zadní kryt panelu tlačítek	Výdej kávy	San Marco	
San Marco 95 - výdej horké vody s displejem				
140051	Plastový kryt tlačítek	Výdej horké vody + displej	San Marco	
115021	Panel tlačítek	Deska s tlačítky 4tl. + displej	San Marco	
115026	Sada tlačítek	Plastová tlačítka 4ks	San Marco	
140049	Zadní kryt panelu tlačítek	Horká voda	San Marco	
140029	Plastový kryt	Horká voda, pára	San Marco	

Panel tlačítek

obj. č.	název	popis	použití	
San Marco 95 - výdej horké vody				
140038	Plastový kryt tlačítek	Výdej horké vody	San Marco	
115027	Panel tlačítek	Deska s tlačítky 3tl.	San Marco	
115026	Sada tlačítek	Plastová tlačítka 4ks	San Marco	
140049	Zadní kryt panelu tlačítek	Horká voda	San Marco	
140029	Plastový kryt	Horká voda, pár	San Marco	