


Páky, příslušenství

obj. č.	název	popis	
Rukojeť páky			
120001	Rukojeť páky	závit M10	
120002	Rukojeť páky	závit M10	
120003	Rukojeť páky	závit M12	
120004	Rukojeť páky	závit M12	
120005	Rukojeť páky	závit M12	
120006	Rukojeť páky	BEZZERA	
120007	Rukojeť páky	BRASILIA	
120008	Rukojeť páky	GAGGIA, ITALCREM	
120009	Rukojeť páky	SPAZIALE	

obj. č.	název	popis	
Hlava páky			
120010	Hlava páky	ASTORIA	 ilustrační foto
120011	Hlava páky	FAEMA, FUTURMAT	
120012	Hlava páky	CARIMALI	
120013	Hlava páky	CIMBALI	
120014	Hlava páky	GAGGIA	
120015	Hlava páky	SAN MARCO	
120016	Hlava páky	SIMONELLI	

Páky, příslušenství

obj. č.	název	popis	poznámka	
Páka kompletní				
120017	Páka kompletní	ASTORIA	bez misky a výpusťe	 <p>ilustrační foto</p>
120018	Páka kompletní	ASTORIA model Divina	bez misky a výpusťe	
120019	Páka kompletní	BEZZERA	bez misky a výpusťe	
120020	Páka kompletní	BRASILIA	bez misky a výpusťe	
120021	Páka kompletní	CARIMALI	bez misky a výpusťe	
120022	Páka kompletní	CIMBALI	bez misky a výpusťe	
120023	Páka kompletní	FAEMA	bez misky a výpusťe	
120024	Páka kompletní	GAGGIA	bez misky a výpusťe	
120025	Páka kompletní	RANCILIO	bez misky a výpusťe	
120026	Páka kompletní	SAN MARCO	bez misky a výpusťe	
120027	Páka kompletní	SIMONELLI	bez misky a výpusťe	
120028	Páka kompletní	SPAZIALE	bez misky a výpusťe	
120033	Páka kompletní	WEGA	bez misky a výpusťe	

obj. č.	název	popis	
Výpust páky			
120029	Výpust jednoduchá	závit 3/8"	
120031	Výpust dvojitá	závit 3/8"	
120034	Výpust jednoduchá	závit 3/8", přímá	
120035	Prodloužení výpusti	závit 3/8", chromované	